



LE CLIENT A LA RESPONSABILITÉ DE METTRE AU NIVEAU L'EMPLACEMENT OÙ SERA SITUÉ SON CABANON. NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT AU CLIENT D'ÉTENDRE UN CONCASSÉ DE ¼ NET OU ½ NET ENVIRON 5 À 6 POUCES D'ÉPAISSEUR SUR TOUTE LA SUPERFICIE PRÉVUE POUR LE CABANON.

LA PRÉPARATION DU TERRAIN COMPREND AUSSI LE DÉGAGEMENT DES OBJETS QUI POURRAIENT OBSTRUER LE PASSAGE DES SECTIONS DU CABANON LORS DE LA LIVRAISON.

### SI VOUS ÊTES ABSENT LORS DE L'INSTALLATION

CABANON 2000 VOUS DEMANDE DE METTRE 4 PIQUETS AFIN D'INDIQUER AUX INSTALLATEURS L'ORIENTATION DU CABANON ET SI POSSIBLE UN PETIT CROQUIS AFIN D'ÉVITER LES CONFUSIONS LORS DE L'INSTALLATION.